



137101/2/3 NewTec CONO candela 50
 073681/2/3 NewTec CONO candela M
 146101/2/3 NewTec CONO candela S
 072601/2/3 NewTec CONO candela V



Die Installation darf nur durch eine qualifizierte Fachkraft (z.B. Elektriker) erfolgen, die mit den einschlägigen Vorschriften vertraut ist! Durch unsachgemäße Arbeiten gefährden Sie nicht nur sich selbst, sondern auch andere!

Sicherheitshinweise

>Lesen Sie die Anleitung sorgfältig und bewahren Sie sie gut auf. >Beachten Sie alle Warnhinweise und befolgen Sie die Anweisungen der Bedienungsanleitung. >Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen und benutzen Sie es nicht in der Nähe von Wasser. >Keine Metallgegenstände oder Flüssigkeiten ins Gerät dringen lassen. Sie können zu Stromschlag und Defekten führen. >Keine chemischen Reinigungsmittel benutzen, die den Lack beschädigen. Das Gerät nur mit einem trockenen Tuch abwischen. >Verwenden Sie nur von NewTec Design: Audio GmbH empfohlene Zusatzgeräte. >Reparieren Sie das Gerät niemals selbst und nehmen Sie niemals eigenmächtig Veränderungen am Gerät vor. >Um die optimale Betriebsleistung und Lebensdauer der Geräte zu gewährleisten, benutzen Sie diese in einer Betriebsumgebung, die innerhalb eines Temperaturbereiches von 0-40°C und einer Feuchtigkeit zwischen 20-80% liegt. **NewTec Design: Audio GmbH ist in keinem Fall verantwortlich für persönliche Schäden in Folge von Nichtbeachtung der Sicherheitsvorschriften und Warnungen. Dies gilt auch für Folgeschäden jeglicher Form.**

Montage

Entfernen Sie die Montagehalterplatte vom Lautsprecher, indem Sie die Madenschrauben mit dem Sechskantschlüssel entfernen.

Bohren Sie mit Hilfe der Halteplatte (links und rechts des Kabeldurchlasses) zwei Löcher in die Decke. Installieren Sie die beiden Dübel und schrauben Sie nach dem Durchführen der Kabel durch die mittlere Öffnung die Abdeckung an der Decke fest.

Schließen Sie die Lautsprecherkabel gemäß der folgenden Markierung des jeweiligen Modells an:

CONO candela 50:

Schwarz = Minuspol (-); Rot = Pluspol (+)

CONO candela M:

Schwarz = Minuspol (-); Rot = Pluspol (+)

CONO candela V:

Schwarz = Masse; Rot = 5W; Orange = 2,5W

(Auslieferungszustand = 5W)

CONO candela S:

Schwarz = Minuspol (-); Rot = Pluspol (+)

Führen Sie den Lautsprecher in die Halterung und ziehen Sie die seitlichen Madenschrauben an.

Technische Daten	candela 50	candela M	candela V	candela S
Impedanz	16 Ω	4 Ω	100V/ 1,9kΩ	8 Ω
Nennleistung	50W/90W	50W/90W	5W	100W/180W
Frequenzgang	114Hz-21KHz	137Hz-21KHz	137Hz-21KHz	140Hz-21KHz
Wirkungsgrad	83,4dB	85,5dB	86,8dB	82,8dB
Max. SPL	100dB	102dB	99,5dB	104dB
Abmessung	110x105mm	110x105mm	110x105mm	110x105mm
Gewicht	850g	880g	997g	1,4kg