



136101/2/3 NewTec CONO cubo 50
 073581/2/3 NewTec CONO cubo M
 072501/2/3 NewTec CONO cubo V
 072581/2/3 NewTec CONO cubo S



Die Installation darf nur durch eine qualifizierte Fachkraft (z.B. Elektriker) erfolgen, die mit den einschlägigen Vorschriften vertraut ist! Durch unsachgemäße Arbeiten gefährden Sie nicht nur sich selbst, sondern auch andere!

Sicherheitshinweise

>Lesen Sie die Anleitung sorgfältig und bewahren Sie sie gut auf. >Beachten Sie alle Warnhinweise und befolgen Sie die Anweisungen der Bedienungsanleitung. >Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen und benutzen Sie es nicht in der Nähe von Wasser. >Keine Metallgegenstände oder Flüssigkeiten ins Gerät dringen lassen. Sie können zu Stromschlag und Defekten führen. >Keine chemischen Reinigungsmittel benutzen, die den Lack beschädigen. Das Gerät nur mit einem trockenen Tuch abwischen. >Verwenden Sie nur von NewTec Design: Audio GmbH empfohlene Zusatzgeräte. >Reparieren Sie das Gerät niemals selbst und nehmen Sie niemals eigenmächtig Veränderungen am Gerät vor. >Um die optimale Betriebsleistung und Lebensdauer der Geräte zu gewährleisten, benutzen Sie diese in einer Betriebsumgebung, die innerhalb eines Temperaturbereiches von 0-40°C und einer Feuchtigkeit zwischen 20-80% liegt. **NewTec Design: Audio GmbH ist in keinem Fall verantwortlich für persönliche Schäden in Folge von Nichtbeachtung der Sicherheitsvorschriften und Warnungen. Dies gilt auch für Folgeschäden jeglicher Form.**

Montage

Entfernen Sie die Montagehalterplatte vom Lautsprecher, indem Sie die Madenschrauben mit dem Sechskant Schlüssel entfernen.

Bohren Sie mit Hilfe der Halteplatte (links und rechts des Kabeldurchlasses) zwei Löcher in die Decke. Installieren Sie die beiden Dübel und schrauben Sie nach dem Durchführen der Kabel durch die mittlere Öffnung die Abdeckung an der Decke fest.

Schließen Sie die Lautsprecherkabel gemäß der folgenden Markierung des jeweiligen Modells an:

CONO cubo 50:

Schwarz = Minuspol (-); Rot = Pluspol (+)

CONO cubo M:

Schwarz = Minuspol (-); Rot = Pluspol (+)

CONO cubo V:

Schwarz = Masse; Rot = 5W; Orange = 2,5W
 (Auslieferungszustand = 5W)

CONO cubo S:

Schwarz = Minuspol (-); Rot = Pluspol (+)

Führen Sie den Lautsprecher in die Halterung und ziehen Sie die seitlichen Madenschrauben an.

Technische Daten	cubo S	cubo V	cubo M	cubo 50
Impedanz	8 Ω	100V/ 1,9k.Ω	4 Ω	16 Ω
Nennleistung	100W/180W	5W	50W/90W	50W/90W
Frequenzgang	102Hz-21KHz	115Hz-21KHz	133Hz-21KHz	115Hz-21KHz
Wirkungsgrad	82,8dB	86,8dB	85,5dB	83,4dB
Max. SPL	104dB	99,5dB	102dB	100dB
Abmessung	105x105x105mm		110x110x105mm	
Gewicht	2,34kg	1kg	930g	890g

