



134101/2/3 NewTec CONO solo 50
 073381/2/3 NewTec CONO solo M
 072381/2/3 NewTec CONO solo S
 072301/2/3 NewTec CONO solo V



Die Installation darf nur durch eine qualifizierte Fachkraft (z.B. Elektriker) erfolgen, die mit den einschlägigen Vorschriften vertraut ist! Durch unsachgemäße Arbeiten gefährden Sie nicht nur sich selbst, sondern auch andere!

Sicherheitshinweise

>Lesen Sie die Anleitung sorgfältig und bewahren Sie sie gut auf. >Beachten Sie alle Warnhinweise und befolgen Sie die Anweisungen der Bedienungsanleitung. >Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen und benutzen Sie es nicht in der Nähe von Wasser. >Keine Metallgegenstände oder Flüssigkeiten ins Gerät dringen lassen. Sie können zu Stromschlag und Defekten führen. >Keine chemischen Reinigungsmittel benutzen, die den Lack beschädigen. Das Gerät nur mit einem trockenen Tuch abwischen. >Verwenden Sie nur von NewTec Design: Audio GmbH empfohlene Zusatzgeräte. >Reparieren Sie das Gerät niemals selbst und nehmen Sie niemals eigenmächtig Veränderungen am Gerät vor. >Um die optimale Betriebsleistung und Lebensdauer der Geräte zu gewährleisten, benutzen Sie diese in einer Betriebsumgebung, die innerhalb eines Temperaturbereiches von 0-40°C und einer Feuchtigkeit zwischen 20-80% liegt. **NewTec Design: Audio GmbH ist in keinem Fall verantwortlich für persönliche Schäden in Folge von Nichtbeachtung der Sicherheitsvorschriften und Warnungen. Dies gilt auch für Folgeschäden jeglicher Form.**

Montage

Entnehmen Sie die Montagehalterung vom hinteren Teil des Lautsprechers, indem Sie an der unteren Hälfte ziehen. Zeichnen Sie mit Hilfe der Halterung die zwei Bohrpunkte an die Wand. Sie können die Schrauben, wahlweise links und rechts vom Kabeldurchlass oder darüber und darunter einsetzen, je nachdem wie die Signalleitung zugeführt wird. An dieser Stelle bohren Sie zwei Löcher in die Wand. Montieren Sie die Halterung mit beigefügten Schrauben, nachdem Sie die Dübel in die vorgebohrten Löcher gesteckt haben. Die bereits vorgesehenen Audiokabel müssen durch das zentrale Loch der Halterung durchgeführt werden. Schließen Sie die Lautsprecherkabel gemäß der folgenden Markierung des jeweiligen Modells an:

CONO solo 50:

Schwarz = Minuspol (-); Rot = Pluspol (+)

CONO solo M:

Schwarz = Minuspol (-); Rot = Pluspol (+)

CONO solo S:

Schwarz = Minuspol (-); Rot = Pluspol (+)

CONO solo V:

COM = Masse; 5W-10W-20W = Pluspol (+)
 (Auslieferungszustand = 10W)

Verstauen Sie die Verbindungsdose im Sockel des Lautsprechers, neigen Sie diesen um 45° zur Halterung und hängen Sie diesen in die Aussparung ein. Anschließend senken Sie den Lautsprecher ab, bis er bündig an der Wand sitzt.

Technische Daten	solo 50	solo M	solo S	solo V
Impedanz	16 Ω	4 Ω	8 Ω	100V/1,9k-940-470 Ω
Nennleistung	50W/90W	50W/90W	100W/180W	5-10-20W
Frequenzgang	105Hz-21KHz	95Hz-21KHz	85Hz-21KHz	105-21KHz
Wirkungsgrad	83,4dB	85,5dB	82,8dB	86,8dB
Max. SPL	100dB	102dB	104dB	99,5dB
Abmessung	130x220mm	130x220mm	130x220mm	130x220mm
Gewicht	2,4kg	2,4Hg	3kg	2,6Hg

